

GRIDNEWS

SENASTE NYTT OM CHICAGO METALLIC™ BÄRVERK / MAJ 2019

MÅNGFUNKTIONELLT– NYTT CHICAGO METALLIC™ MULTIBESLAG

Varför inte göra det enkelt? Ett enda multibeslag som gör det lätt att fästa bär- och tvärprofiler i väggen, men som även används för att bygga broar vid montage av installationer.

Vårt nya multibeslag har flera olika användningsområden. Det har utformats efter användarnas behov och passar perfekt för våra bär- och tvärprofiler.

Det är en mångfunktionell lösning som kan användas för att fästa bär- och tvärprofiler i väggen eller för att förenkla montage av tunga installationer utan att behöva oroa sig för nedböjning.



INFÄSTNINGAR

Det nya multibeslaget gör det möjligt med mindre justeringar av bärverkets position. Det är stabiliserande och säkrar bärverkets räta vinkel mot väggen eller andra T-profiler på ett enklare sätt än någonsin.

SIDAN 2



BROAR

Multibeslaget är helt optimerat för Rockfon Systemen. Utformningen gör det möjligt att fästa T-profiler vid användning av en mängd olika tjocklekar på undertaksskivor och dimensioner på serviceinstallationer.

SIDAN 4

INFÄSTNINGAR

Vårt multibeslag har utformats för att förenkla montage genom att erbjuda möjligheter. Beslaget gör det möjligt med mindre justeringar när du fäster det i väggen eller på en T-profil.

BEKYMMERSFRITT OCH TIDSBESPARANDE

Det mycket lättanvändliga multibeslaget ger dig möjlighet att fästa bär-och tvärprofiler i väggen eller på en annan profil på ett mycket lättare och bättre sätt än tidigare. Funktionaliteten och designen erbjuder ett bekymmersfritt montage bl.a. genom ett avlångt skruvhål. Den nya designen gör att det går att göra mindre justeringar av bärverkets position när det fästs mot väggen, vilket gör det enklare att säkra bärverkets rätvinklighet. Med andra ord så sparar det tid eftersom man inte behöver markera för borring.

FLEXIBILITET

Det finns två montagehål på multibeslaget. Ett högt upp för ökad flexibilitet och enkelhet vid infästning av T-profiler mot väggen. Det andra montagehålet längre ner på beslaget gör det möjligt att fästa bärverket i väggen även om det finns ett hinder.

Dessa små designfinesser ger en fördel vid montage eftersom du inte behöver uppfinna en egen lösning när profilerna skall fästas.

Titta in i vårt montagevideo-bibliotek

Vi har nyligen uppdaterat montagevideon för Rockfon system T24 X. Se den på vår hemsida www.rockfon.se



Avlånga montagehål minskar antalet mätfel.



Fler infästningsmöjligheter.



Gör det enklare att montera bärverket rätvinkligt

Egenskaper



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Korrosionsbeständighet

B



Miljö

Helt återvinningsbar

HUR SKALL DET ANVÄNDAS

Multibeslaget har utvecklats för att vara lätt att använda och har utrustats med spår som anger önskad höjd för T-profilerna för olika kanttyper när du använder 24 x 24 mm L-lister.

Låt oss ta en titt på de olika monteringsmöjligheterna.

- 1** För snabbt montage av Rockfon undertaksskivor med X- eller E-kanter placeras multibeslaget och bär- och trärprofiler på samma höjd mot väggen.
- 2** Vid montage av X-kant, placeras bottenspåret på multibeslaget på L-listens vikta kant och vid E-kantsmontage används istället det övre spåret.

*) Det går bara att använda spåren när L-listens 24 mm sida är monterad mot väggen.



Anpassad för X1-kant



Anpassad för E-kant

- 3** Vid montage av andra kanter mot skugglist, placeras beslagets nedre kantz mot skugglistens övre steg.



Anpassad för D-kant



Anpassad för X2-kant

BYGG BROAR

Möjligheten att bygga broar med multibeslaget är en direkt, justerbar och enkel lösning med en design som passar för montage av installationer

Ingen nedböjning

Multibeslaget är helt optimerat för Rockfon Systemen. Utformningen gör det möjligt att fästa T-profiler vid användning av en mängd olika tjocklekar på undertaksskivor och dimensioner på serviceinstallationer.

Multibeslaget är ett obrännbart, mångsidigt tillbehör som är lätt att montera och som kan användas för montage av olika installationer i flera olika dimensioner.

För att göra en bro med hjälp av multibeslaget skruvar man bara fast ett i varje ända av bär- eller tvärprofilen,



vilket gör att installationens vikt överförs till bärverket. Detta garanterar att ingen extra vikt belastar undertaksskivan, vilket eliminerar risken för nedböjning.



Hur används det?

Det är viktigt att T-profilen klipps rakt av och att multibeslaget bryts längs med brytlinjen. Beslaget måste fästas ordentligt vilket görs genom att det skruvas rätvinkligt i nästa tvärprofil.



Passar många olika installationer



Kan användas i alla våra T-bärverk



Lätt sätt att få ett stabilt stöd på ovansidan av installationerna.



Rockfon®

Rockfon
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
info@rockfon.se
www.rockfon.se